

## LA GARD- ELEKTRONİK KİLİT KULLANMA KILAVUZU



### **AÇMAK İÇİN:**

FABRİKA ÇIKIŞ ŞİFRESİ **1,2,3,4,5,6** DIR. **1,2,3,4,5,6** TUŞLARINA BASINIZ.İKİ KEZ KISIK SİNYAL SESİ DUYACAKSINIZ. (Bir iki sn içerisinde) SONRA KOLU SAĞA ÇEVİRİNİZ KASANIZ AÇILACAKTIR.

### **KAPAMAK İÇİN:**

KOLU SOLA ÇEVİRİNİZ.( Kilit açıldıktan 5 saniye sonra kendini otomatik olarak kilitletler.)

### **ÖNEMLİ NOT :**

- 1- Yeni bir şifre seçerken ilk numaranın 0 ( Sıfır ) ile başlamamasına dikkat ediniz. 0 ile başlayan şifreler kilidin hafızasını bozar. Bu arıza garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Şifreleme esnasında aşağıdaki işlemleri ara vermeden arkası arkasına yapınız. İşlemleri yaparken 5 saniyeden fazla ara verdiğinizde şifreniz eski haline döner. Yeni şifreyi kabul etmez ve kilit kendisini korumaya alır. Kasanızı kilit koruması geçtikten sonra ( 15 dakika) eski şifrenizle açabilirsiniz.

### **ŞİFRELEMEK İÇİN:**

- 1- KASAYI AÇINIZ. KAPISI AÇIK OLARAK KOLU SOLA ÇEVİRİP KİLİTLEYİNİZ.
- 2- **0,0,0,0,0,0** (Altı kez sıfır tuşuna basınız.) TUŞLARINA BASINIZ.
- 3- İKİ KEZ KISIK SİNYAL SESİ DUYACAKSINIZ.
- 4- ESKİ ŞİFREYİ KODLAYINIZ.(Şu andaki eski şifreniz **1,2,3,4,5,6** dir.)
- 5- İKİ KEZ KISIK SİNYAL SESİ DUYACAKSINIZ.
- 6- ALTI HANELİ YENİ ŞİFREYİ KODLAYINIZ.(Örneğin **7,8,4,2,0,1** )
- 7- İKİ KEZ KISIK SİNYAL SESİ DUYACAKSINIZ.
- 8- YENİ ŞİFREYİ BİR KEZ DAHA KODLAYINIZ.
- 9- İKİ KEZ KISIK SİNYAL SESİ DUYACAKSINIZ.BU KABUL GÖRMÜŞ DEMEKTİR. KASANIZ ŞİFREYİ KABUL ETMEDİĞİ TAKDİRDE ESKİ ŞİFRESİNE DÖNECEKTİR.
- 10- BİR KAÇ KEZ YENİ ŞİFRENİZLE DENEME YAPTIKTAN VE ŞİFREDEN EMİN OLDUKTAN SONRA KASANIZI KİLİTLEYİNİZ

**TEKNİK SERVİS TELEFON: +90 541 210 78 88**